

Brukaranvisning för PROMA balkonginglasning Helglasdörrar

1. Öppna glasdörrarna



Bild 1



Bild 2

Bilderna visar en tidigare version med snöre i övre beslaget i stället för aktuell plaststång. Bilderna visar även viktglasluckor uppe på ett balkongräcke. Principen är dock lika för dörrar.

När du ska öppna glasdörrarna så börjar du med den dörr som har en plaststång överst. Detta är en barnsäkring så att dörren bara kan öppnas genom att använda båda händerna.

Dra försiktigt i plaststången så att den yttre plastdetaljen frigörs från låset där uppe. Bild 1. Samtidigt vrider du på vridhandtaget så att även det nedre låset frigörs.

Dra dörren emot dig och öppna den i 90 grader.

När du ska öppna nästa glasdörr så tar du tag i handtaget på nästa dörr.

Dra glaset en decimeter och skjut det sedan med handen mot glaskanten på ungefär halva glashöjden enligt Bild 2. Detta för att slippa onödiga fingeravtryck på glaset.

Vid smala glas kan det uppstå en sk. "byrålåds-effekt", vilket innebär att glaset vill tippa i sidled. Flytta då ner handen lite lägre för att undvika detta.

Skjut glasdörren distinkt mot den första dörren, tills det tar stopp. Dörren har nu kopplat sig till gångjärnslåset i ovankant och kan öppnas.

Håll handflatan mot glaskanten med lite tryck tills dörren har öppnats en bit. Detta för att dörren hela tiden ska vara i rätt position i gångjärnslåset.

Det är viktigt att dörren förs med en viss kraft mot den första dörren, då den annars kan fastna för tidigt i fel läge. Om dörren då öppnas innan den "gått i botten" är det risk att gångjärns-beslaget bryts sönder.

Fortsätt sedan med de följande dörrarna på samma sätt som dörr nr 2.

När du har öppnat önskat antal luckor så fäster du "låssnodden" i handtagets utsida på den sista luckan och drar åt, så att glaset inte står och skramlar.

2. Ventilationsläge

Ventilationsläget är en möjlighet till extra luftcirkulation när balkongen är stängd. Det ska användas de gånger när temperatursvariationerna medför att det blir kondens på insidan av glasen. Det kan även användas för ökad luftgenomströmning när det blir väldigt varmt på balkongen. Ventilationsläget ska bara användas vid dessa tillfällen och inte som en standarduppställning. Observera att barnsäkringsfunktionen inte är i bruk i detta läge och balkonginglasningen ska således anses som öppen i ventilationsläget.




Bild 3

Ventilationsläget erhålls genom att öppna första dörren på det sätt som anges under punkt 1 ovan, men i stället för att öppna dörren helt så släpper du vridhandtaget så snart det yttre plastbeslaget frigjorts från låset. När du fortsätter att öppna så "snäpper" det nedre plastbeslaget automatiskt fast i ventilationsläget.

För att frigöra ventilationsläget så måste du vrida på handtaget igen och antingen öppna dörren helt eller stänga den.

Eftersom dörren bara är låst i nederkant i ventilationsläget, så är inte barnsäkerhetslåset i funktion. Detta kräver tillsyn av barnen på samma sätt som vid en öppen

VIKTIGA MOMENT

Stäng balkonginglasningen innan du reser bort.

Lås alltid de öppna glasen med "låssnodden" och dra till.

Använd ventilationsläget bara för att få bort kondens.

Se till barnen om balkonginglasningen är helt eller delvis öppen.

Håll alltid balkonginglasningen stängd om det blåser mycket.

Viktigt vid öppning av inglasning

- Läs först överlämnad brukaranvisning noga.
- Vid öppning av 2:a luckan är det viktigt att köra luckan emot den tidigare öppnade luckan med bestämdhet och sedan trycka med handen mot glaskanten ovanför mitten och hålla emot luckan när den öppnas.
- Gångjärnsmekanismen i luckan ovankant som medger att luckan kan öppnas, består av ett antal detaljer i kompositmaterial. Om luckan inte står i rätt läge när den öppnas, kan gångjärnsmekanismen brytas sönder och sedan fungerar inte inglasningen.
- Om det tar emot vid öppning så avbryt och tryck luckan mot den tidigare öppnade och försök igen.
- Ovanstående beskrivning gäller vid öppning av alla luckor förutom den första.
- Vid stängning håll handen mot glaskanten ovanför mitten och tryck tills luckan är i rätt läge för att skjutas åt sidan.

PROMA balkonginglasning

SKÖTSELANVISNING

För att bevara produktens funktion och utseende på bästa möjliga sätt så bör ett visst underhåll utföras några gånger per år.

1. Rengöring av glas

Glasen putsas på samma sätt som andra fönster med lämpligt fönsterputsmedel eller bara varmt vatten. Starka rengöringsmedel får inte användas då de kan skada gummilisterna.

2. Rengöring av aluminiumprofiler och plastdetaljer.

Det är inga speciella rengöringsbehov när det gäller aluminiumprofilerna, men för att bibehålla färg och glans så rekommenderar vi att man även tvättar av profilerna samtidigt som glasen putsas. Detta görs lämpligen bara med varmt vatten och ev. något svagt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel kan skada lackeringen, liksom tvättsvampar med slipmedel.

3. Behandling med silikonspray.

I den nedre aluminiumprofilen där glasens glidklossar går, är det behov av rengöring. Profilen bör dammsugas och rengöras med en liten borste, så att skräp och smutspartiklar försvinner. Sedan sprayas profilen invändigt med silikonspray så att glasen glider optimalt.

Dessutom bör alla plastdetaljer som sitter på glasen behandlas med silikonspray. Vid varje öppningslucka sitter det i ovanprofilen en gångjärnslåsning av plast som också ska behandlas med silikonspray.

Behandlingen med silikonspray är viktig för att glasen ska gå lätt att skjuta och för att upprätthålla den generella användarvänligheten.

Denna behandling ska utföras minst 2 gånger per år.